Монтажная схема подключения электропривода GFA SIK40.15-40NHK

Подключение фотоэлементов
(необходимо удалить перемычку F)

UB UA 16 17 18 19 20 21
24VAC
25 24
RX
Nc
Com
-
+
TX
-
+

G
X6
T3 T2 T1
10 4 9 5 7 8 6 11 12 13 14 15 16
X1
T1
K1
K2
L1 L2 L3
Пятижильный кабель,
напряжение питания 3х380В+экран
25 24
X5
F
S11
S12
Stop
S13
23 22
X4
E
Pe Pe Pe N N
X3
X7
UB UA 16 17 18 19 20 21
9 5 5 3 3 8 7 7 6 4 4 2 2 1
X2
D C B A
24VAC

Подключение сигнальной лампы
10 4 9 5 7 8 6 11 12 13 14 15 16
X1
L1
X3
N

Для настройки работы сигнальной лампы установите:
1. Кулачок S5 таким образом, чтобы он срабатывал в закрытом положении.
2. Кулачок S6 таким образом, чтобы он срабатывал в открытом положении.

12/24Â
Nc
Com
No
VD
Kn1

Внешний радиоприёмник

Com Nc No

Внешняя кнопка управления

Радитоприемник и внешняя кнопка управления будут работать только из положения «стоп» и не смогут остановить привод во время движения. Остановка только по крайним положениям

Трехпозиционный пост управления

NC NO
NC
NC NO

В случае, если трехпозиционный пост не используется необходима перемычка 2 и 4 на блоке управления

S5 S4 S3 S6

Микровыключатель

Для настройки крайних положений установите кулачки таким образом, чтобы кулачок S3 нажимал на микровыключатель в закрытом положении, а S4 - в открытом положении